

Muster: Bedienungsanleitung Waschstraße

Quelle: Sachverständigen & Beratungs GmbH & Co. KG, Carl-Benz-Strasse 27, 48734 Reken

1	Antenne vollständig einschieben oder abnehmen. Falls Sie die Antenne nicht abmontieren, erfolgt die Wäsche auf eigene Gefahr. Falls eine Demontage der Antenne durch uns erfolgen sollte, geschieht dies auf Ihre Verantwortung.
2	Anweisungen des Personals sowie Einfahrtshinweise und sonstige Hinweise beachten.
3	Das Fahrzeug muss sich in technisch einwandfreiem Zustand (z.B. Lack, richtige Spaltmaßen, Reifendruck etc.) befinden. Im Zweifel sprechen Sie das Kassenpersonal an.
4	Motor laufen lassen, Hand- und Feststellbremse lösen, Gang raus, Automatik auf „N“, Lenkung frei (auch nicht festhalten). Das Fahrzeug muss während des gesamten Waschvorgangs frei rollen können.
5	Alle Fahrzeugfunktionen (z.B. Regensensor, automatische Feststellbremse, selbsttätige Systeme etc.) ausschalten. Alle Scheibenwischer in Grundstellung (aus). Sicherheitsgurt angelegt lassen, alle Insassen ruhig sitzen. Handynutzung verboten.
6	Waschprogramm läuft vollautomatisch ab. Während des gesamten Vorgangs nicht bremsen, nicht Gas geben, Gangstellung (Leerlauf) nicht verändern etc. Weder Zündung noch Motor an-/ausschalten oder sonstige Veränderungen am Fahrzeugsystem durchführen.
7	Erst, wenn Ampel nach Countdown auf „grün“ springt, das Fahrzeug starten und losfahren. Zuvor keinerlei Maßnahmen ergreifen (z.B. Motor starten, Gang einlegen etc.)
8	Bei Gefahr sofort dauerhaft hupen.
9	Bei Unklarheiten bitte beim Kassenpersonal melden.